

# ROTEL S14/RAS-5000 HEX CODES

## MAIN IR CODES

IR CODE 0x0E4	POWER TOGGLE
0000 0082 0009 0024 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0255 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0EB5 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0EB5 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0EB5 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0EB5	
IR CODE 0x150	MENU
0000 0082 0000 0022 0010 0052 0030 0021 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0257 0010 0052 0030 0021 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0EBA 0010 0052 0030 0021 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x024	CURSOR LEFT
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0256 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0EBA 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x0C6	CURSOR RIGHT
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0256 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0EBB 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x06E	CURSOR UP
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0257 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0EBB 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0131 0010 0052 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x0EC	CURSOR DOWN
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0256 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0EBA 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x1E8	OK
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0257 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0EBB 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	

IR CODE 0x174	BACK
0000 0082 0000 0022 0010 0052 0031 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0256 0010 0052 0031 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0EBA 0010 0052 0031 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x066	MUTE TOGGLE
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0257 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0EBB 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x0D6	VOLUME UP
0000 0082 0000 0022 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0010 0257 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0010 0EBB 0010 0052 0021 0010 0021 0010 0010 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0010 0131 0010 0052 0030 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x016	VOLUME DOWN
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0010 0257 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0010 0EBC 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x148	PLAY
0000 0082 0000 0022 0010 0052 0031 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0257 0010 0052 0031 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0EBB 0010 0052 0031 0021 0021 0021 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x008	PAUSE
0000 0082 0000 0028 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0257 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0EBB 0010 0052 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x0A0	TRACK >>
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0021 0010 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0257 0010 0052 0021 0010 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0EBB 0010 0052 0021 0010 0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	
IR CODE 0x118	TRACK  <<
0000 0082 0000 0025 0010 0052 0031 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0256 0010 0052 0031 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0EBB 0010 0052 0031 0021 0010 0010 0010 0010 0021 0010 0010 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052 0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C	



IR CODE 0x128	PRESET 3
0000 0082 0000 0022 0010 0052 0031 0021 0010 0010	0021 0021 0021 0021 0010 0010 0010 0010
0010 0257 0010 0052 0031 0021 0010 0010 0021 0021	0021 0021 0010 0010 0010 0010 0010 0E8B
0010 0052 0031 0021 0010 0010 0021 0021 0021 0021	0010 0010 0010 0010 0010 0131 0010 0052
0031 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010	0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 0010 040C

**Notes:**

Power Toggle requires REPEATED codes up to 3 seconds to activate the unit or turn the unit to Standby.